

CoverCatch Montageanleitung



1. Positionieren Sie die CoverCatch Bügels an der gewünschte Seite, beobachten Sie die Höhe von mindestens 35 cm (A) und eine abstand von mindestens 60 cm. und höchstens 90 cm auf ein ander (B). Anmerkung: Um Risse in der Verkleidung zu verhindern, sollten Sie die Löcher mit einem 2,5 mm Bohrer vor bohren.
2. Befestigen Sie die Bügels mit den mitgelieferten Schrauben und drücken Sie danach auf alle Schrauben die schwarzen Abdeckschale.

Figure 1

